

LEGGEANVISNING BRUDDHELLER

Bruddheller, eller villheller, ble tatt i bruk i Norge for flere hundre år siden. Bruddheller leveres i varierende størrelser og fasong.

Bruksområder: Utvendig til terrasser, hageganger, trappe-repos og til plastring av piper og vegger, samt priser. Innvendig til gulv, for eksempel i entre, hall og peisestue m.m., samt plastring av piper, vegger og peiser.

Tilpasning: Nødvendig verktøy: Hammer. Ved mer nøyaktig arbeid bør en dessuten ha riper til rissing, samt settmeisel. Gjerne også tommestokk, vater og rettskie. Ved legging i betong bør man ha gummiklubbe, fuge- og mureskje.

Slik går du frem: Røff tilpasning: Slå ned kanten fra oversiden med en hammer. Slå korte, lette slag på skrå slik at en skaller av mer på under- enn på oversiden. NB! Bare litt av gangen! Kanten du slår bort må ligge fritt opp fra underlaget.

Mer nøyaktig tilpasning: Riss et spor med en riper, 1-2 mm dypt på oversiden, snu stenen og merk på et svakere spor loddrett på tilsvarende spor på oversiden. Legg en gjenstand under den ene enden av hellen slik at sporet kommer opp fra underlaget. Bank forsiktig med butt gjenstand (settmeisel) flere ganger langs det svake sporet, til hellen brytter.

Gode råd: Spre hellene utover slik at du får oversikten, og kan velge ut heller som fordrer liten tilpasning. Legg hellene på komprimert sandpute, som bør vatres opp. Husk fall ved større flater. For å begrense gressvekst mellom hellen kan en legge plast under fugene.

